

Ediabas/Inpa-Installation

Vorwort

Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Alle Einstellungen erfolgen auf eigene Gefahr.

Wichtig:

1. Folgen Sie jedem Schritt genau!
2. Es ist wichtig, dass das Archiv auf Laufwerk C:\ entpackt wird, wenn Sie es beispielsweise auf den Desktop packen, kann die Installation nicht durchgeführt werden, und eine Fehlermeldung wird nach Auswahl von „BMW Standart Tools“ ausgegeben („(...) A LZH-Archiv not found (...“).
3. Führen Sie die Installation „Als Administrator“ bzw. mit einem Administratorkonto aus.
4. Ansteuerungen des Motorsteuergeräts sollten nur bei laufendem Motor durchgeführt werden. Wir raten von tiefgreifenden Operationen (DME-EWS-Abgleich löschen, ect.) vor allem im Motorsteuergerät ab, von denen Ihnen nicht klar ist, was diese Ansteuerungen bewirken.

Installation

1. Entpacken Sie den Installationsordner des Ediabas/Inpa - Pakets auf C:\ (Beispiel "C:\EA90X")
2. Gehen Sie nun ins Verzeichnis C:\EA90X\Schritt1\Programminstallation und starten Sie die Standard_Tools_Setup_2.12.exe (**Für Nutzer von Windows Vista, Windows 7, Windows 8: Rechte Maustaste auf die Datei -> Behandeln von Kompatibilitätsproblemen -> Assistent durchlaufen -> Anschließend startet das Setup problemlos!)**
3. Nehmen Sie alle Einstellungen wie auf den Bildern vor:



Bestätigen Sie mit OK




Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >




Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >




Bestätigen Sie mit Weiter >




Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >




Bestätigen Sie mit OK



Bestätigen Sie mit Weiter >



Bestätigen Sie mit Weiter >




Bestätigen Sie mit Installieren



Bestätigen Sie mit Fertigstellen. Ihr PC startet nun neu.

Gehen Sie nun ins Verzeichnis C:\EA90X\Schritt1\Referenz\INSTALL und starten Sie die Instprog.exe
Nehmen Sie die Einstellungen wie auf den Bildern vor:



Bestätigen Sie mit OK



Bestätigen Sie mit Weiter



Bestätigen Sie mit Weiter



Bestätigen Sie mit Weiter



Wichtig: Hier BMW Group Nacharbeitsprogramme auswählen, dann bestätigen mit Weiter

Installation EDIABAS / INPA / ELDI / NCS / NFS



Installation

INPA ELDI

EDIABAS	6.4.7	☐ Komplett (GIS) ☐ Update
INPA	5.0.1	☐ Komplett (GIS) ☐ Update
NCS Expert	3.0.8	☒ Komplett ☐ Update
NFS WINKFP (GIS)		☐ Komplett (GIS) ☐ Update (GIS)

Abbruch

Weiter

Hier alles auswählen und mit Weiter bestätigen




Bestätigen Sie mit weiter



Bestätigen Sie mit Weiter.
Nun werden die Komponenten kopiert.
Nach der Fertigstellung noch einmal bestätigen zum Beenden.

4. Gehen Sie nun ins Verzeichnis C:\EA90X\Schritt2 und starten Sie die Update.exe



Bestätigen Sie mit UPDATE und anschließend im Dialogfenster mit Ja

Nun werden Ihre Daten aktualisiert. Anschließend können Sie das Programm beenden.


5. Gehen Sie nun ins Verzeichnis C:\EA90X\Schritt3 und kopieren Sie die Ordner EC-APPS und NCSEXPER und EDIABAS
6. Gehen Sie nun auf Laufwerk C:\ und fügen Sie die kopierten Ordner ein



Bestätigen Sie mit "Ja, alle".

Ediabas/Inpa ist nun vollständig installiert, Sie müssen nun Ihr System anpassen.

Um die Software auf Windows 8 zu nutzen, führen Sie Schritt4/Enum.reg und Schritt4/Serial.reg aus.



Bestätigen Sie mit Ja.


Systemkonfiguration

Pfadeinstellungen


Gehen Sie auf Start -> Systemsteuerung ->



System ->
Erweitert ->



Umgebungsvariablen ->



Unter Systemvariablen Doppelklick auf Path ->



Bei Wert der Variablen muss ganz am Ende

;c:\ediabas\bin

stehen.

**Wenn es bereits dort steht, können Sie diesen Dialog wieder verlassen.
Normalweise wird dieser Eintrag mit Administrator-Rechten bereits bei der
Installation automatisch gesetzt.
Ansonsten muss es genauso eingetragen werden, wie auf dem Bild zu sehen.**

**Nun ist Ediabas/Inpa EA90-X vollständig installiert und
Nun kann mit den weiteren Schritten der Installation
(siehe Nachricht) fortgefahren werden.**

**Die Diagnose-Software (Fehlerspeicher lesen/löschen, Ist-
Werte, Ansteuerungen) ist später über
C:\EC-APPS\INPA_with_Fxx\Bin\Inpload.exe zu
starten. Es empfiehlt sich eine Verknüpfung auf dem
Desktop zu erstellen (Rechte Maustaste auf die
Inpload.exe -> Senden an -> Desktop).**